

エラーコード	症状・原因	処置方法
室内機運転ランプが連続して点滅(0.5秒毎)	内機と外機を結ぶ信号線接続エラーにより始動できず(工場出荷後、初めて電源を入れた際に、内外機間で信号の受信ができない時)	1.結線外れ、テレコ、断線の確認と修正 2.内外接続線の絶縁確認
室内機運転ランプが連続して点滅(0.5秒毎)	シリアル信号異常による室外機停止(運転中に、3分間室外機からの信号を受信できなかった時)	シリアル信号異常のチェック(絶縁不足や配線抜け等)
室内機運転ランプ2回点滅	室内サーミスター系統の異常によるエアコン停止(主管温サーミスター、補助管温サーミスター、室温サーミスターのいずれかがショートまたはオープンした時)	主管温サーミスター、補助管温サーミスター、室温サーミスター コネクタの接触不良(コネクタ抜差し)や抵抗値確認(交換)
室内機運転ランプ3回点滅	室内ファンモーター系異常による停止(室内ファンモーターの回転速度フィードバック信号を検出することができなかった時)	羽周囲の異物、モータ確認
室内機運転ランプ4回点滅	室内機の制御系異常による停止(メモリのデータが正常に読み込めない時)	室内制御基板交換
室内機運転ランプ5回点滅	室外機のパワー系異常による停止(圧縮機起動開始から1分以内の過電流保護停止が連続3回発生した場合。または、圧縮機の起動失敗保護停止による再起動に24回失敗した場合)	トップバルブのチェック 圧縮機の動作確認
室内機運転ランプ6回点滅	室外サーミスター系の異常による停止(圧縮機運転中にサーミスターがショートまたはオープンした時)	室外サーミスターのチェック
室内機運転ランプ7回点滅	室外機の制御系異常による停止(メモリからのデータが正常に読み込めない場合)	インバーター制御基板交換
室内機運転ランプ13回点滅	異電源投入判定による停止(200V機種のみ)電源電圧がAC100Vの時に表示	電源電圧をAC200±20Vに変更
室内機運転ランプ14回点滅	その他の室外機異常による停止(バルブ閉保護停止または、その他の室外異常を検知した時) ガス漏れ	トップバルブのチェック ガス漏れ箇所のチェック
室内機運転ランプ17回点滅	室内外サーミスターの温度と圧縮機電流により、冷媒回路の閉塞と空気混入を検出する。	ガス漏れ箇所のチェック(接続配管等) トップバルブのチェック 室外冷媒回路のチェック
室内機全てのランプが同時に連続点滅	上下フラップが正しく取付けられていない為、運転出来ず(上下フラップのリミットスイッチが導通していない時も同様)	上下フラップ取付け確認
室内機クリーンランプ連続点滅	おそうじメカ運転せず(エアフィルターが正しく取付けられていない。おそうじメカリミットスイッチが導通していない時)	エアフィルター取付け確認
室内機お手入れランプ点灯	ダストボックスお手入れ時期(冷房、暖房などの積算運転時間が約1万時間超えた時)	ダストボックスのお手入れ
室内機お手入れランプが連続点滅	フィルターおそうじメカ自動運転を解除した場合、手動清掃をせずに運転積算時間が約50時間経過すると、運転開始時と停止時に連続点滅	フィルターおそうじメカの手動清掃