

エラーコード	エラー内容
E15	ドレンポンプのフロートSWが作動している
E16	ルーバーが作動していない
E20	室温サーミスタがオープンに状態になっている
E21	室内熱交換器用サーミスタTh12がオープン状態になっている
E22	室内熱交換器用サーミスタTh13がオープン状態になっている
E25	室内機ディップSWのアドレスが重複している
E26	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコンの伝送が出来ない</li> <li>・リモコンと室内基板との伝送が出来ない</li> </ul>
E27	・室内機と室外機の電送が正しく行われていない
	・室外機アドレスの重複
	・室内基板と室外基板との電送が出来ていない(接続不良)
	・室内基板と室外基板との伝送が出来ていない→室内機室外機接続コード異常
E30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・システムエラー</li> <li>・主電源(3相200V)逆相接続</li> </ul>
E31	・高圧圧力が28kg/cm2G異常になっている
	・低圧圧力が0kg/cm2G10分間以上の場合(63H4)ガス抜け又は配管詰り症状
E32	<ul style="list-style-type: none"> <li>・インバーター</li> <li>・過電流継電器51C3(インバーター用)</li> <li>・吐出温度異常上昇(インバーター側)</li> </ul>
E33	<ul style="list-style-type: none"> <li>・吐出温度異常上昇(極変側)</li> <li>・過電流継電器51C1,51C2(極変側)</li> </ul>
E40	室外機の外気温用サーミスター(Th01)がオープン状態になっている
	室外機の外気温用サーミスター(Th02)がオープン状態になっている
	室外機のインバータ吸入配管用(ガス温)サーミスター(Th03)がオープンになっている
	室外機のインバータ吐出サーミスター(Th04)がオープンになっている
	室外機の極変吐出配管用サーミスター(Th05)がオープンになっている
E41	圧力センサーの(CN14)高圧側(CN14-黄)がオープン状態になっている
	圧力センサーの(CN14)低圧側(CN14-4青)がオープン状態になっている
E50	ゲートウェイ異常
E65	集中コントローラアドレス重複
E66	集中コントローラ・室内間伝送エラー
	集中制御基板・室内間伝送エラー