エラーコード1	エラーコード2	症状・原因	処置方法
1101	-	モータ温度異常 （即検知）	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します。
1102	-	吐出ガス温度異常 （保護制御繰返し）	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します。
1103	-	吸込SH異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します。
1143	101	シェル下SH異常 1A	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1143	102	シェル下SH異常 1B	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1143	201	シェル下SH異常 2A	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1143	202	シェル下SH異常 2B	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1301	-	低圧カット	手動復帰。低圧が復帰圧力より低い場合は、異常リセットできません。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1302	-	高圧異常2 （保護制御繰返し）	手動復帰。高圧が復帰圧力より高い場合は、異常リセットできません。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1303	-	高圧異常1 （開閉器）	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1503	-	冷水異常低下 （冷水凍結）	手動復帰。冷水出口温度≦「凍結点+5℃」の場合は、異常リセットできません ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1510	-	ガス漏れ異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
1512	101	凍結予防停止1	手動復帰。異常コードを表示。「電源OFF」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットの電源をOFFにし、再電源投入ください
1512	102	凍結予防停止2	手動復帰。異常コードを表示。「電源OFF」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットの電源をOFFにし、再電源投入ください
2500	-	フロースイッチ 検知	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
2501	101	断水検知異常A: 上流側 （水温検知）圧縮機 停止中	手動復帰。異常コードを表示。「電源OFF」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットの電源をOFFにし、再電源投入ください
2501	102	断水検知異常A: 上流側 （水温検知）圧縮機 停止中	手動復帰。異常コードを表示。「電源OFF」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットの電源をOFFにし、再電源投入ください
2550	101	断水検知異常B: 上流側 （水温検知）	手動復帰。異常コードを表示。「電源OFF」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットの電源をOFFにし、再電源投入ください
2550	102	断水検知異常B: 下流側 （水温検知）	手動復帰。異常コードを表示。「電源OFF」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットの電源をOFFにし、再電源投入ください
4102	-	欠相異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
4103	-	逆相異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
4106	-	停電異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
4115	-	電源同期信号異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
4121	-	アクティブフィルタ異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
4122	-	ファンインター ロック異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
426	-	冷却ファン異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5101	-	水入口上	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5102	-	水入口上	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5103	-	水出口下	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5108	-	シェルA	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5110	-	外気	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5111	101	吐出B(センサ異常)	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5111	102	吐出B(センサ取付異常)	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5112	101	吐出A(センサ異常)	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5112	102	吐出A(センサ取付異常)	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5113	-	シェルB	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5114	0	THHSセンサ／回路異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5201	-	高圧圧力センサ	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5202	-	低圧圧力センサ	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
5202	-	低圧圧力センサ	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
530	115	ACCTセンサ異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
530	116	DCCTセンサ異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
530	117	ACCTセンサ回路 異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
530	118	DCCTセンサ回路 異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
530	119	IPMオープン／ ACCTコネクタ抜 け異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
530	120	ACCT誤配線検知 異常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します
403	-	シリアル通信異 常	手動復帰。異常コードを表示。「異常リセット指令」にて異常リセット ＜復帰＞ユニットサービス面上の「通方/手元」スイッチを「手元」に設定した後、「入/切」スイッチを「切」に設定し、「入/切」スイッチを「入」にしてください。復帰すると共に異常コードを消去します