

エラーコード	エラー内容
H11	室内～室外通信異常
H12	総合能力ランク異常
H13	分岐能力ランク異常
H14	室内吸込温センサー異常
H15	室外圧縮機温センサー異常
H16	室外CT断線異常
H19	室内ファンモーターロック異常
H20	室内ヒーター制御回路異常
H21	室内フロートスイッチ動作異常
H23	室内熱交換器温センサ1異常
H24	室内熱交換器温センサ2異常
H25	空気清浄異常
H26	イオン発生器通電異常
H27	外気温センサ異常
H28	室外熱交換器温センサ1異常
H29	室外熱交換器温センサ2異常
H30	室外吐出温センサ異常
H31	室内湿度センサー異常
H32	室外熱交換器出口温センサ異常
H33	異電圧機種接続異常
H34	電装品放熱板温度センサー異常
H35	室内ドレン水逆流異常
H36	室外ガス側配管温センサー異常
H37	室外液側配管温センサー異常
H38	ブランド不一致
H39	システム系異常
H40	バーナー給気温センサー異常
H41	誤結線誤配管接続異常
H43	加熱器センサー異常
H44	フレームロッド異常
H45	フレームロッド回路異常
H46	バーナーモーターロック異常
H47	電磁ポンプ電圧異常
H48	集中リモコン異常
H49	無線ユニット・分岐ユニット通信異常
H50	換気ファンモーター異常
H51	フィルターそうじノズルロック異常
H52	フィルターそうじ左右リミットSW異常
H53	冷媒加熱器温センサー
H54	冷媒加熱ヒーター制御回路異常
H56	ルーバー動作異常
H59	赤外線センサー異常
H67	ナノイー異常
H73	不着火・失火異常
H74	熱交換器温度異常上昇
H75	気化筒温度不昇異常1
H76	気化筒温度不昇異常2
H77	気化筒温度過昇異常
H78	リフト燃焼異常
H79	黄火燃焼異常
H95	室外高圧過昇保護
H96	二、三方弁開け忘れ確認
H97	室外ファンモーターロック異常
H98	室内高圧過昇保護
H99	室内熱交換器凍結保護
F11	冷暖切替異常
F13	室内ヒータ断線異常
F14	異電圧室内ヒーター接続異常
F15	低圧異常
F16	冷房・除湿切換異常
F17	室内氷結異常
F18	ドライ回路異常
F19	冷媒加熱ヒーター断熱異常
F83	冷媒加熱器温度過昇保護
F84	加熱器温度過昇保護
F89	圧縮機温度過昇保護
F90	PFC保護異常
F91	冷凍サイクル異常
F93	圧縮機回転異常
F94	吐出圧力過昇保護
F95	冷房異常時高圧保護
F96	トランジスターモジュール温度過昇保護
F97	圧縮機温度過昇保護
F98	総合電流保護
F99	DCピーク動作異常